

IRRIGATION SETTINGS GUIDE



NAVIGATION

- LEFT and RIGHT arrow button are used to navigate through each function
- + And - are used to adjust functions
- Check seasonal adjust and make sure it is at 100%

DATE/TIME

- Set the correct **current** date and time
- Check AM/PM



SET WATERING START TIMES



What time of day do you want the sprinklers to begin running?

- One **START TIME** will run all the zones or 1 cycle.
- Check all your programs to make sure you don't have multiple unwanted programs running.
- If you are setting more than one **START TIME**, leave at least one hour between them.

RUN TIMES

How long would you like to run a particular zone?

- Check your zone map and choose different settings for different types of zones.
- For instance, Zone 1 may be a turf zone in the front yard and gets full sun. You would enter between 5-8 minutes depending on coverage, slope, shade etc. Once you have the time set for the first zone, use the arrow cursor to move to the second time and repeat for each zone you are setting.



WATER DAYS

Which days do you want to water?

- Some controllers will show raindrops. Choose the + symbol if you want to water on this day and the - symbol if you do not want to water on this day.
- Other controllers will have each day as a separate option on the dial.

RUN YOUR CONTROLLER

Once you are finished setting up your controller, turn your dial to **RUN!**



NEED MORE ASSISTANCE?

The above instructions are for the most common controllers in our area. Contact us for additional assistance with setting up your irrigation controller, irrigation efficiency, and your personal water usage during irrigation.

Public Works at 972-734-2416, ext. 8

Email: green@princetontx.us

PRINCETONTX.GOV

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE RIEGO



NAVEGACIÓN

- Botón de flecha izquierda y derecha se utilizan para navegar a través de cada función
- + y - se utilizan para ajustar las funciones
- comprobar el ajuste estacional y asegurarse de que está al 100%

FECHA/HORA

- Establezca la fecha y hora actuales correctas
- Comprobar AM/PM





ESTABLECER TIEMPOS DE INICIO DE RIEGO

- ¿A qué hora del día quieres que los aspersores empiecen a correr?
- Un TIEMPO DE INICIO ejecutará todas las zonas o 1 ciclo.
 - Compruebe todos sus programas para asegurarse de que no tiene varios programas no deseados en ejecución.
 - Si está configurando más de una HORA DE INICIO, deje al menos una hora entre ellos.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

- ¿Cuánto tiempo le gustaría dirigir una zona en particular?
- Compruebe su mapa de zona y elija diferentes configuraciones para diferentes tipos de zonas.
- Por ejemplo, la zona 1 puede ser una zona de césped en el patio delantero y se pone a pleno sol. Entraría entre 5-8 minutos dependiendo de la cobertura, pendiente, sombra, etc. Una vez que tenga el tiempo establecido para la primera zona, utilice el cursor de flecha para pasar a la segunda vez y repetir para cada zona que esté configurando.



DÍAS DEL AGUA

¿Qué días quieras regar

- Algunos controladores mostrarán gotas de lluvia. Elija el+ símbolo si desea regar en este día y el - Símbolo si no desea regar en este día.
- Otros controladores tendrán cada día como una opción separada en el dial.

EJECUTE EL CONTROLADOR

Una vez que haya terminado de configurar el controlador, gire el dial a **RUN!**



¿NECESITA MAS AYUDA?

Las instrucciones anteriores son para los controladores más comunes en nuestra área. Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional con la configuración de su eficiencia de riego y su uso personal de agua durante el riego.

Public Works at 972-734-2416, ext. 8

Email: green@princetontx.us